



Сотовый модем «Siemens MC35i».

(подготовка к работе)

1. На всех SIM картах, устанавливаемых в сотовые модемы, необходимо предварительно **снять** функцию **“проверка PIN кода при включении”**.
 - 1.1 Остаток денежных средств на счету устанавливаемой SIM карты должен быть положительный.
 - 1.2 Телефонный справочник SIM карты устанавливаемой в сотовый модем, должен содержать всего одну запись – номер телефона сотового модема принимающего SMS сообщения, записанный в **ячейку № 1**.
 - 1.3 Формат номера в международном стандарте:
+7XXXXXXXXXX

2. Установить SIM карту в сотовый модем.



3. Подключить антенну к сотовому модему.

4. Подключить интерфейсный кабель соединяющий сотовый модем и контроллер (разъем модема DB9).



Подключение
антенны.

Подключение
интерфейсного кабеля.

Подключение кабеля
питания.

5. Подключить блок питания к сотовому модему (разъем модема RJ45).